



**MAXVI**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Для дополнительной информации  
обратитесь к сайту [www.maxvi.ru](http://www.maxvi.ru)

## **Мобильный телефон**

### **Руководство пользователя**

Некоторые технические характеристики, описанные в данном руководстве, могут отличаться от характеристик модели Вашего мобильного телефона в зависимости от установленного программного обеспечения или предоставляемых Вашим оператором сотовой связи услуг.

Оказание услуг третьими лицами может быть прекращено или приостановлено в любое время. MAXVI не дает никаких гарантий в отношении постоянной доступности какого-либо контента или предоставляемых услуг.

В телефоне установлено бесплатное программное обеспечение/программное обеспечение с открытым исходным кодом. По желанию могут быть предоставлены подробные условия лицензий, отказов от ответственности, заявлений и уведомлений.

***Осторожно: Предотвращайте поражение электрическим током, а также возможность возникновения пожаров и взрывов***

Не используйте поврежденные силовые кабели и разъемы, а также незакрепленные электрические розетки.

Не прикасайтесь к шнуру электропитания

мокрыми руками, не тяните за шнур, чтобы отключить зарядное устройство.

Не перегибайте и не повреждайте шнур электропитания.

Не используйте телефон, когда он заряжается, не прикасайтесь к нему влажными руками.

Не допускайте короткого замыкания зарядного устройства и батареи.

Не роняйте и берегите от ударов зарядное устройство и батарею.

Не используйте зарядные устройства, которые не были рекомендованы производителем.

Не пользуйтесь телефоном во время грозы.

В работе телефонного аппарата могут возникать сбои, при этом возрастает риск поражения электрическим током.

Не используйте поврежденную или протекающую литий-ионную (Li-ion) батарею.

Информацию о безопасной утилизации зарядной батареи можно получить в ближайшем авторизованном сервисном центре.

### **Соблюдайте осторожность при обращении с батареей и ее утилизации**

Используйте только рекомендованные MAXVI батареи и зарядные устройства, специально предназначенные для Вашего теле-

фона. Применение несовместимых батарей и зарядных устройств может привести к травмированию или повреждению аппарата.

Ни в коем случае не уничтожайте батареи или устройства, сжигая их. Соблюдайте принятые нормы утилизации использованных батарей и устройств.

Никогда не помещайте батареи и устройства вблизи или внутрь нагревающихся приборов, таких как микроволновые печи, печи или радиаторы. При перегревании батареи могут взорваться.

Не раздавливайте и не вскрывайте батарею. Не подвергайте батарею высокому внешнему давлению, это может привести к короткому замыканию и перегреванию.

### **Защищайте аппарат, батареи и зарядные устройства от повреждений**

Не подвергайте аппарат и батареи воздействию очень низких или высоких температур.

Критические значения температуры могут вызвать деформацию аппарата и уменьшить мощность заряда батареи и срок их службы.

Не допускайте контакта батарей с металлическими объектами, поскольку это может привести к замыканию полюсов «+» и «-» батареи и временному или постоянному ее повреждению.

Не используйте поврежденное зарядное

устройство или батарею.

***Внимание: При пользовании аппаратом в местах, где использование мобильной связи регулируется особыми правилами, соблюдайте все предупреждения***

Отключайте аппарат в местах, где его использование запрещено.

**Не пользуйтесь аппаратом в непосредственной близости с другими электронными приборами**

Большинство электронных приборов используют радиочастоты. Ваш аппарат может создавать помехи в работе других электронных устройств.

**Не используйте аппарат рядом с кардиостимулятором**

По возможности избегайте использования аппарата вблизи кардиостимулятора, поскольку телефон может создавать помехи в работе медицинского прибора.

Если необходимо использовать аппарат, держите его на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.

Для минимизации возможных помех в работе кардиостимулятора используйте аппарат с другой стороны тела от той, на которой сердечный стимулятор расположен.

**Не используйте аппарат на территории медицинского учреждения или рядом с медицинским оборудованием, для которого он может создать радиочастотные помехи**

Если Вы сами используете медицинское оборудование, обратитесь к его производителю, чтобы установить условия безопасной работы Вашего оборудования.

**Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к производителю для получения информации о возможных радиопомехах**

Радиочастота Вашего устройства может создавать помехи для некоторых слуховых аппаратов. Чтобы определить условия безопасной работы Вашего слухового аппарата, свяжитесь с его производителем.

**Выключайте аппарат в потенциально взрывоопасных местах**

В потенциально взрывоопасных местах достаточно отключить телефон, вынимать из аппарата батарею не требуется.

Всегда соблюдайте правила, инструкции и предписания знаков, размещаемых в местах, где существует угроза взрыва.

Не используйте аппарат в пунктах заправки ГСМ (сервисных станциях), рядом со складом топлива или химических веществ, а также в ме-

стах проведения взрывных работ.

Не храните и не переносите легковоспламеняющиеся жидкости, газы или взрывоопасные материалы в непосредственной близости к аппарату, его деталям или принадлежностям.

### **Отключайте аппарат в самолете**

Пользование телефоном в самолете запрещено законом. Аппарат может создавать помехи для электронных навигационных приборов самолета.

### **Радиочастота аппарата может вызывать сбои в работе электронных приборов транспортного средства**

В работе электронных приборов автомобиля могут возникать сбои под воздействием радиочастоты Вашего телефона. Более подробную информацию можно получить у производителя автомобиля.

### **Соблюдайте все предупреждения и правила безопасности при использовании мобильных устройств во время управления транспортным средством**

При управлении автомобилем концентрируйтесь на безопасной езде.

Не пользуйтесь мобильным телефоном во

время управления автомобилем, если это запрещено законом. Для собственной безопасности и для безопасности окружающих пользуйтесь здравым смыслом и помните о следующем:

- Пользуйтесь гарнитурой hands-free.
- Для удобства использования телефон снабжен некоторыми функциями, такими как ускоренный набор и повторный набор. Эти функции уменьшают время, необходимое для совершения или принятия звонка мобильным телефоном.

- Располагать телефон в автомобиле следует в легкодоступном месте. Вы должны быть способны дотянуться до своего беспроводного аппарата, не отрывая взгляда от дороги. Если входящий вызов поступает в неудобное время, пусть за Вас ответит голосовая почта.

- Необходимо сообщить звонящему, что Вы едете за рулем. В сложных дорожных или опасных погодных условиях ставьте вызовы на удержание. Опасность могут представлять дождь, мокрый снег, снег, лед и интенсивное движение.

- Во время движения не делайте заметки и не ищите телефонные номера. Внесение записей в список «сделать...» и пролистывание адресной книги отвлекают внимание от важнейшей обязанности – безопасной езды на автомобиле.

- Во время набора номера необходимо по-



стоянно оценивать интенсивность движения. Звоните, когда Вы не движетесь или до того, как попадете в зону интенсивного движения. Старайтесь планировать звонки на время, когда автомобиль не будет двигаться. Если нужно сделать звонок, наберите несколько цифр, посмотрите на дорогу, в зеркала заднего вида, затем продолжите.

- Напряженные или эмоциональные беседы могут отвлекать внимание. Сообщите людям, с которыми разговариваете, о том, что Вы управляете автомобилем, и отложите разговоры, которые могут отвлечь Ваше внимание от дороги.

- Используйте аппарат для звонков с просьбой о помощи. Набирайте номер местной службы экстренной помощи в случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или при необходимости в медицинской помощи.

- Используйте аппарат для помощи другим людям в экстренных ситуациях. Если Вы стали свидетелем ДТП, преступления или серьезного происшествия, при котором чьи-либо жизни находятся под угрозой, набирайте номер местной службы экстренной помощи.

- При необходимости звоните в дорожную или сервисную службу, если Вы видите повре-

жденное транспортное средство, не представляющее серьезной опасности, сломанный светофор, незначительное ДТП без пострадавших либо автомобиль, который, по вашим сведениям, был угнан.

### **Обеспечивайте мобильному аппарату должный уход**

Держите аппарат сухим.

Повышенная влажность и все виды жидкостей могут вызвать повреждения деталей или электронных схем аппарата.

Если аппарат намок, не включая его, достаньте батарею. Высушите аппарат полотенцем и отнесите его в сервисный центр.

Попадание жидкости внутрь аппарата может изменить цвет этикетки, которая служит индикатором внутреннего повреждения телефона водой. Такие повреждения могут привести к аннулированию гарантии производителя.

### **Не используйте аппарат и не храните его в сильно запыленных, грязных местах**

Попадание пыли может вызывать сбои в работе аппарата.

### **Не храните аппарат на наклонных поверхностях**

Падение аппарата может привести к его повреждению.

**Не храните аппарат на горячих или холодных поверхностях. Пользуйтесь аппаратом при температурах от  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$**

Если телефон оставить в закрытом автомобиле в жаркое время, это может привести к взрыву аппарата, поскольку температура внутри него может достигать  $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на аппарат (например, хранение на приборной панели автомобиля).

Храните батарею при температуре от  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

**Не храните аппарат рядом с такими металлическими объектами, как монеты, ключи и цепочки**

Это может привести к деформации аппарата или сбоям в его работе.

Контакт клемм батареи с металлическими объектами может привести к пожару.

**Не храните аппарат в зоне действия магнитного поля**

Воздействие магнитного поля может вызывать сбои в работе аппарата или разряжение батареи.

Магнитное поле может повреждать документы с магнитной полосой, включая кредит-

ные, телефонные карты, посадочные талоны.

Не используйте чехлы и принадлежности с магнитными замками и не допускайте длительного нахождения аппарата в магнитном поле.

**Не храните аппарат рядом с нагревательными приборами, микроволновыми печами, горячим оборудованием для приготовления пищи и контейнерами под давлением**

В батарее может возникнуть утечка.

Аппарат может перегреться и вызвать пожар.

**Не роняйте и оберегайте аппарат от ударов**

Механическое воздействие может привести к повреждению экрана Вашего телефона.

Деформация аппарата может привести к его повреждению или сбоям в его работе.

**Не пользуйтесь вспышкой в непосредственной близости к глазам людей или животных**

Неправильное использование вспышки может вызвать временную потерю зрения или повреждение глаз.

**Обеспечивайте максимальный срок службы батареи и зарядного устройства**

Не заряжайте батареи длительное время (более недели), избыточный заряд может сократить срок ее службы.

Со временем неиспользуемая батарея разря-

жается, перед повторным использованием ее необходимо зарядить.

Отключайте зарядные устройства от сети, если они не используются.

Используйте батареи только по назначению.

**Используйте батареи, зарядные устройства, аксессуары и принадлежности, рекомендованные производителем**

Использование неоригинальных батарей и зарядных устройств может привести к сокращению срока службы аппарата или вызвать сбой в аппарате.

MAXVI не несет ответственности за безопасность пользователя при использовании аксессуаров и принадлежностей, которые не были утверждены MAXVI.

**Оберегайте аппарат и его принадлежности от детей**

Не допускайте небрежного отношения к аппарату, так как это может привести к его повреждению или взрыву батареи.

Если аппарат всё же используется детьми, обеспечьте его правильное использование.

**Во время разговора по телефону:**

- Держите аппарат прямо, как обычный

телефон.

- Говорите в микрофон.
- Не допускайте контакта с внутренней антенной аппарата. Прикосновение к антенне может ухудшить качество сигнала или привести к сбою радиочастоты.
- Не сжимайте крепко телефон, не нажимайте на клавиши с усилием. Пользуйтесь специальными функциями, которые позволяют уменьшить количество необходимых нажатий клавиш (например, при вводе сообщений используйте готовые шаблоны, автоматический ввод текста), делайте частые перерывы между вызовами.

### **Защищайте слух**

Чрезмерное воздействие громких звуков может привести к ухудшению слуха.

Воздействие громких звуков при управлении автомобилем может отвлекать внимание и привести к дорожно-транспортному происшествию.

Перед подключением наушников к аппарату всегда уменьшайте громкость. При использовании наушников используйте минимальную громкость, необходимую, чтобы слышать разговор или музыку.

### **Соблюдайте осторожность при пользовании**

### **аппаратом во время ходьбы и в движении**

Всегда учитывайте окружающую обстановку и не допускайте нанесения травм себе или окружающим.

### **Не носите телефон в задних карманах и на поясе**

Вы можете получить травму или повредить аппарат при падении.

### **Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте аппарат самостоятельно**

Любые изменения или модификации функций аппарата могут привести к аннулированию гарантии производителя. Обслуживание телефона проводите в Сервисном центре MAXVI.

Не разбирайте и не вскрывайте батарею, это может привести к взрыву или пожару.

### **Не окрашивайте и не оклеивайте аппарат**

Краска и наклейки могут испортить подвижные части аппарата и нарушить правильность его работы. Если у Вас аллергия на краску или металлические детали телефона, могут возникнуть зуд, экзема или распухание кожи. В подобном случае прекратите пользоваться аппаратом и обратитесь к врачу.

### **Чистка аппарата**

Протирайте аппарат или зарядное устройство чистым полотенцем или каучуковой салфеткой.

Очищайте клеммы батареи ватным тампоном или полотенцем.

Не используйте химические или моющие вещества.

**Не пользуйтесь аппаратом, если его экран треснул или сломан**

Треснутое стекло или акрил могут нанести травму рукам или лицу. Отнесите аппарат в Сервисный центр MAXVI для ремонта.

**Пользуйтесь аппаратом только для предусмотренных целей**

**Не создавайте неудобств другим людям, пользуясь аппаратом в общественных местах**

**Не разрешайте детям играть с аппаратом**

Ваш аппарат – не игрушка. Не разрешайте детям играть с ним, поскольку они могут пораниться или поранить других, повредить аппарат или сделать платные вызовы.

**Соблюдайте осторожность при размещении мобильных устройств и оборудования в автомобиле**



Обеспечивайте надежное крепление любых мобильных устройств или сопутствующего оборудования в Вашем автомобиле.

Не устанавливайте аппарат и его принадлежности рядом или в зоне срабатывания подушек безопасности. Неправильная установка беспроводного оборудования может привести к серьезной травме при быстром надувании подушек безопасности.

**Обслуживание аппарата должно проводиться только квалифицированными работниками**

Участие неквалифицированного персонала в обслуживании телефона может привести к повреждению аппарата и повлечет аннулирование гарантии производителя.

**Соблюдайте аккуратность при обращении с SIM-картами и картами памяти**

Не доставайте SIM-карту из аппарата, когда он передает или получает информацию, поскольку это может привести к потере данных и/или повреждению карты или аппарата.

Защищайте SIM-карты от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.

Не прикасайтесь к контактам и клеммам, окрашенным в золотистый цвет, пальцами

или металлическими предметами. Если есть загрязнения, протрите SIM-карту мягкой салфеткой.

### **Обеспечивайте постоянный доступ к экстренным службам**

В некоторых районах или при определенных обстоятельствах экстренный вызов с Вашего телефона может быть невозможен. Перед поездкой в удаленные или незастроенные места продумайте альтернативный способ связи со службами экстренного реагирования.

### **Создавайте резервные копии важных данных**

MAXVI не несет ответственности за потерю данных.

### **Не распространяйте материалы, защищаемые авторским правом**

Не распространяйте записанные Вами материалы, защищаемые авторским правом, другим абонентам без разрешения авторов произведений. Это может нарушать законы о защите авторских прав. Производитель не несет ответственности по юридическим вопросам, возникающим в результате незаконного использования материалов, защищаемых законодательством об авторском праве.

### **Правильная утилизация аппарата**

(Отходы электрического и электронного оборудования) (Применяется в Европейском союзе и других странах Европы, использующих отдельные системы сбора мусора) Такая маркировка продукта, аксессуаров или литературы означает, что продукт и его электронные принадлежности (то есть зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) по окончании срока их службы не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Для предотвращения нанесения возможного вреда окружающей среде или здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов отделяйте данные предметы от других видов отходов и проводите их переработку с учетом возможного повторного использования материальных ресурсов.

За информацией о порядке передачи данных предметов в переработку, безопасную для окружающей среды, потребители должны обращаться либо к розничному продавцу, у которого они приобрели данный продукт, либо в местный государственный орган.

Коммерческие пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора закупки. Аппарат и его электронные аксессуары не следует смешивать с другими отходами для утилизации.

Данное электронное оборудование (EEE) соответствует Правилам ограничения содержания вредных веществ (RoHS).

### **Надлежащая утилизация батарей, используемых в аппарате**

(Применяется в Европейском союзе и других странах Европы, использующих отдельные системы сдачи батарей) Такая маркировка на батарее, руководстве или упаковке означает, что батареи, используемые в данном аппарате, по окончании срока их службы не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Символы Hg, Cd или Pb, используемые в маркировке, означают, что батарея содержит ртуть, кадмий или свинец в количестве, превышающем эталонные значения, установленные Директивой ЕС 2006/66. Неправильная утилизация батарей может привести к вредному воздействию указанных веществ на здоровье людей или окружающую среду.

Для защиты природных ресурсов и расширения повторного использования материалов отделяйте батареи от других видов отходов и перерабатывайте батареи посредством системы бесплатного возврата батарей, принятой в Вашей местности.

### **Краткое описание аппарата**

Благодарим Вас за выбор цифрового мобильного GSM-телефона с цветным экраном. Ознакомившись с данным руководством, Вы получите полную информацию по использованию своего телефона, узнаете о его функциях и простоте работы с ним.

Мобильный телефон с цветным экраном предназначен для работы в GSM-сетях; телефон поддерживает работу двух SIM-карт в режиме ожидания, однако при активном вызове на одну SIM-карту другой в это время воспользоваться нельзя. Помимо базовых функций в телефоне предусмотрены также различные практические функции, такие как: держатель именной карты, режим выбора сцен, аудио- и видеопроигрыватель, фото- и видеокамера, электронная книга, игры, устройство Bluetooth, будильник, калькулятор, STK-меню, функция установки времени и даты, автоматическое включение и выключение и другие, которые будут удобны для работы и отдыха. Кроме того, Ваш телефон поддерживает персонифицированный интерфейс «человек-компьютер». Его функции соответствуют различным требованиям.

Мобильный телефон с цветным экраном соответствует критериям для GSM-связи, прошел сертификацию в уполномоченном

органае.

### Управление SIM-картами

Ваш телефон поддерживает режим работы двух SIM-карт, что позволяет пользоваться одновременно двумя SIM-картами, не заменяя их. Научитесь активировать SIM-карты и менять их настройки.

Перед началом использования телефона необходимо вставить автоматическую SIM-карту (Subscriber Identification Module – модуль идентификации абонента) в телефон. SIM-карта предоставляется оператором связи.

При подключении к сотовой сети Вы получите SIM-карту с Вашими абонентскими данными, такими как защитный код PIN и доступные дополнительные сервисы.

***Внимание: Не сгибайте и не царапайте SIM-карту. Не подвергайте SIM-карту воздействию статического электричества, воды и загрязнений.***

### Карта памяти

Для того чтобы установить в аппарат карту памяти, направьте ее в T-образный слот для флеш-карт и слегка вдавите.

Если карта памяти не работает, проверьте правильность ее установки и наличие контакта в ее металлической части.

## **Установка зарядной батареи**

Снимите заднюю крышку мобильного телефона.

Направьте конец батареи с металлической поверхностью на контакт батареи.

Затем слегка нажмите на батарею пальцем вниз, прижмите другой конец, чтобы установить ее.

## **Зарядка**

Подключите к телефону зарядное устройство; значок молнии на разъеме зарядного устройства должен быть направлен вверх.

Включите зарядное устройство в стандартную электрическую розетку, изображение на индикаторе заряда батареи в правом верхнем углу экрана начнет перемещаться. Когда изображение на индикаторе заряда остановится, это означает, что батарея заряжена. Нажмите на разъем зарядного устройства с двух сторон и достаньте зарядное устройство из телефона.

## **PIN-код**

PIN-код (личный идентификационный номер) используется для предотвращения незаконного использования Вашей SIM-карты. PIN-код обычно предоставляется вместе с SIM-картой. Если Вы три раза подряд ввели неправильный PIN-код, введите код PUK, что-

бы разблокировать его. Более подробную информацию можно получить у оператора связи.

### **PIN 2-код**

Ввод PIN2-кода требуется для некоторых функций (таких, как плата за звонок); если Вы ввели неправильный PIN2-код три раза подряд, для разблокирования телефона потребуется ввести PUK2-код. Более подробную информацию можно получить у оператора связи.

### **PUK-код**

При изменении заблокированного PIN-кода необходимо ввести код PUK (персональный код разблокирования). PUK-код предоставляется вместе с SIM-картой. Если он не был Вам сообщен, обратитесь к оператору связи. Если Вы ввели неправильный PUK-код десять раз подряд, SIM-карта будет считаться недействительной навсегда. В таком случае обратитесь к оператору связи для приобретения новой карты. Код PUK изменить нельзя. В случае утери этого кода, обратитесь за помощью к оператору связи.

### **PUK2-код**

При изменении заблокированного PIN2-кода необходимо ввести код PUK2. Если Вы ввели неправильный код PUK2 десять раз подряд, Вы не сможете пользоваться функциями, для которых требуется PIN2. Приобретите новую карту у



оператора связи. Код PUK 2 изменить нельзя. В случае утери этого кода обратитесь за помощью к оператору связи.

### **Включение и выключение телефона**

Для того чтобы включить телефон:

1. Нажмите и не отпускайте клавишу [Конец].
2. Введите PIN-код и нажмите левую функциональную клавишу (при необходимости).
3. После открытия «Мастера настройки» измените настройки аппарата по Вашему желанию, следуя инструкциям на экране.

### **Исходящий вызов**

Для совершения исходящего вызова:

1. В режиме ожидания введите код города и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [Звонок].
3. Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [Конец].

### **Ответ на вызов**

При входящем вызове:

1. Нажмите клавишу [Звонок].
2. Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [Конец].

### **Регулировка громкости**

Во время разговора громкость звука ре-

гулируется нажатием навигационной клавиши «вверх» или «вниз».

### **Ввод текста**

Для переключения режимов набора текста нажимайте клавишу [#]. В зависимости от региона, Вам может быть предоставлен доступ к режиму ввода на конкретном языке.

Для переключения в режим «Символы» нажмите клавишу [\*].

Для ввода слова нажимайте соответствующие буквенно-цифровые клавиши.

### **Использование других специальных функций ввода текста**

Для перемещения курсора нажмите кнопку навигации.

Для удаления символов по одному, нажимайте клавишу [Удалить]. Для быстрого удаления символов нажмите и не отпускайте [Удалить].

### **Контакты**

Данная функция позволяет переходить по карточкам с именами, хранить, редактировать и удалять имена и номера телефонов в памяти телефона и SIM-карты. Для облегчения управления записями в телефоне предусмотрена функция, объединяющая похожие записи в группу. Объемы памяти SIM-карт различаются, а максимальное количество записей в памяти

телефона – 100.

### **Добавление нового контакта**

1. В режиме «Ожидание» введите номер телефона и нажмите клавишу «Опции» или нажмите «Меню» → «Контакты» → «Опции».

2. Выберите «Добавить новый контакт» → выбор вида памяти (при необходимости) → «Создать контакт».

3. Введите информацию о контакте.

4. Нажмите клавишу «Подтвердить» и добавьте контакт в память.

### **Отправка и просмотр сообщений**

#### ***Отправка текстового сообщения***

1. В режиме «Меню» выберите «Сообщения» → «Написать сообщение».

2. Введите номер получателя и пролистайте дальше.

3. Введите текст сообщения. См. раздел «Ввод текста».

4. Нажмите клавишу «Подтвердить», чтобы отправить сообщение.

#### ***Просмотр текстового сообщения***

1. В режиме «Меню» выберите «Сообщения» → «Входящие».

2. Выберите текстовое сообщение.

### **Прослушивание FM-радио**

1. Подключите гарнитуру к телефону.
2. В режиме «Меню» выберите опцию «FM-радио».
3. Для включения радио нажмите кнопку «Подтвердить».
4. Для автоматического поиска каналов нажмите клавишу [Да].

Радио автоматически проведет сканирование и сохранит доступные станции.

### **Камера**

Аппарат оборудуется камерой с большим разрешением (если необходимо). Вы можете делать фотографии в любое время и сохранять их в памяти телефона или на карте памяти. Сохраненные фотографии можно использовать в качестве экранной заставки.

### **LED-фонарик**

Телефон оснащен ярким энергосберегающим LED-светодиодом, который напрямую преобразует ток от аккумуляторной батареи в свет.

### **Просмотр изображений**

Чтобы перейти в интерфейс списка изображений, нажмите левую функциональную клавишу и выберите необходимые операции.

## **Видеозапись**

Аппарат имеет устройство оцифровки изображений, с помощью которого можно вести чат с друзьями. Для использования функции оцифровки изображений необходимо установить драйвер. Информация содержится в руководстве по установке драйвера.

## **Аудио-проигрыватель**

Телефон может воспроизводить MP3-записи, хранящиеся в его памяти, а также поддерживает фоновое воспроизведение.

## **Видеопроеигрыватель**

Телефон поддерживает функцию воспроизведения видеозаписей в формате 3GP и MP4.

## **Bluetooth**

Мобильный телефон поддерживает беспроводное соединение Bluetooth. Можно устанавливать беспроводное соединение между мобильным телефоном и устройством для голосовой связи, обмена данными и синхронизации. Выбор опций осуществляется левой функциональной кнопкой.

## **Управление файлами**

Данная функция позволяет просматривать содержание и сервисное состояние памяти

телефона. Также можно форматировать память.

### **Профили**

В телефоне предусмотрено несколько профилей: «Активный», «Настройка» и «Переименовать», изменять которые можно нажатием левой функциональной кнопки.

### **Календарь**

Данную функцию можно использовать для просмотра года, даты и солнечного времени. Для перехода к другой дате используйте кнопку перехода «вверх/вниз/влево/вправо».

### **Будильник**

Можно редактировать сигнал, время, звонок и повторение режима звонка.


В режиме «Редактирование будильника» кнопкой пролистывания вверх и вниз переведите курсор в нужное положение, нажмите «ОК», чтобы выбрать желаемую настройку.

### **Калькулятор**

Функция переключает аппарат в режим калькулятора для проведения простых математических вычислений.

### **Мировое время**

Вы можете выбрать область, в которой находитесь, и установить ее как местную область.



Также Вы можете настроить систему экономии дневного света. Она будет показываться в интерфейсе карты мира.

### **STK-меню**

Для использования дополнительных услуг, оказываемых сетевым оператором, перейдите в меню STK.

Внимание: Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификация и другие данные могут изменяться производителем без предварительного уведомления.



**MAXVI**

[www.maxvi.ru](http://www.maxvi.ru)